

QAZAQSTEEL

Чек-лист ежедневного обслуживания плит

ВНИМАНИЕ: СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО

- Охлаждать водой раскаленные конфорки и жарочный шкаф!
- Мыть оборудование прямыми струями воды.
- Работать на электроплите без установленного поддона для сбора жидкостей.
- Класть бумагу, полотенца и хранить легковоспламеняющиеся жидкости рядом с плитой.

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ (ПГТ-4П, ПГТ-6П)

- **Розжиг:** Поверните кран на символ малого пламени и одновременно подожгите запальную горелку.
- **Конец смены:** Выключите конфорку (кран до упора по часовой стрелке). **ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕКРОЙТЕ ОБЩИЙ КРАН** подачи газа.
- **Авария (Запах газа):** Немедленно закройте все краны плит и общий кран. Откройте окна. **Запрещено:** курить, включать свет/электроприборы, использовать огонь!

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ (ПЭТ-4ШЖ, ПЭТ-6ШЖ)

- **Опасность ожогов:** Конфорки нагреваются до 480 °С — соблюдайте осторожность.
- **Разогрев конфорок:** Режим «3» используйте только для начального разогрева или для блюд, требующих экстремальной температуры.
- **Холостой ход:** Пустые конфорки переводите в положение «1». Пустой жарочный шкаф нельзя оставлять на режимах «2» и «3».
- **Готовность шкафа:** При достижении рабочей температуры сигнальные лампы погаснут.
- **Выключение:** Переведите все ручки (конфорки и ТЭНы) в положение «0».

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО. СОБЛЮДЕНИЕ СОП ОБЯЗАТЕЛЬНО.

